

KASUTUSJUHEND:

1. Paigalda kumblustünn tasasele pinnale. Aluspind peab olema piisavalt kõva, et haagis ei vajuks veega täidetud tünni raskuse all maasse.
2. **Aseta haagise rataste ette ja taha tõkisingad ning jalgade alla tugiplaadid.**
3. Reguleeri haagis enam-vähem loodi ning **fikseeri tugijalad.**
4. Enne tünnisauna veega täitmist veenduge, et tünni vee äravoolutrapp (kraan haagise vasakul küljel) oleks suletud.
5. Pane vesi tünni jooksmas ja seejärel on aega paigalda ahjule korsten.
6. Kui tünnisaunas on vesi sees ja/või ahi köeb, siis on tünnisauna liigutamine keelatud.
7. **Ilma veeta on tünnisauna ahju tule tegemine keelatud!** Ahju kütmist võib alustada alles pärast seda kui mõlemad vannis asuvad läbiviigud (ahju torud) on vee all ning **veetase on ülemisest avast u 10cm üle.**
8. Kümblemiseks soovitatav vee temperatuur on keskmiselt **37- 40°C**. Olenevalt aastaajast võib vee kumblustünni soojendamiseks kuluda 2-3 tundi. Kütmise ajal võid vett aeg-ajalt segada (kasutades näiteks mullisüsteemi), et vesi ühtlustuks ning kiiremini soojeneks.
9. **Tünnisauna ei tohi veest tühjaks lasta enne kui söed on täielikult kustunud.**
10. Tünnisaunast vee väljalaskmisel eemaldada ka kork ahju alt keerates algselt suurt musta mutrit lahti ning seejärel tõmmates kummikork avast välja. **Eriti tähtis on seda teha talvisel perioodil, et kogu süsteem jookseks veest tühjaks ning ära ei külmuks.**
11. Kui tünn on veest tühi, pane mullisüsteem umbes pooleks minutiks tööle, et ka sealt tuleks ilusti kõik vesi välja.
12. Aseta korsten ja tõkisingad/tugiplaadid tagasi haagise tagaosas asuvasse kappi ning kinnita astmepukk trepile.
13. Tühjenda ahi ja fikseeri ahju ukсед kummiga.

NB! Miinuskraadidega ära jäta vett ööseks tünni! Tühjenda tünn pärast kasutamist!

TINGIMUSED:

1. Üürileandja õigused

Üürileandjal on õigus:

- 1.1. kontrollida Lepinguobjekti seisukorda ja lepingujärgset ning otstarbele vastavat kasutamist Üürniku poolt;
- 1.2. nõuda Lepinguobjekt välja mistahes ebaseaduslikust valdusest ja nõuda omandi igasuguse rikkumise kõrvaldamist;

2. Üürniku kohustused

Üürnik on kohustatud:

- 2.1. valdama ja kasutama Lepinguobjekti vastavalt Lepinguobjekti otstarbele säästlikult ja heaperemehelikult ning võtma tarvitusele kõik abinõud vältimaks Lepinguobjekti kahjustamist või Üürileandja vara ja õiguste kahjustamist muul viisil;
- 2.2. tasuma Lepinguobjekti kasutamise eest üüri vastavalt kokkuleppele ning kandma kõik Üürniku poolt Lepinguobjekti kasutamisega seotud muud kulud, sh Lepinguobjektile kahju tekitamisega seotud kulud maksimaalselt summas 5000€.

- 2.3. teatama Üürileandjale viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui:
 - 2.3.1. Lepinguobjekt või selle osad on hävinud või satuvad hävimisohtu,
 - 2.3.2. Lepinguobjekt või selle osad on rikunud või sattunud rikkumise ohtu,
 - 2.3.3. esinevad asjaolud, mis põhjustavad või võivad põhjustada Lepinguobjekti kahjustumist või Üürileandja vara või õiguste muul viisil kahjustumist;
- 2.4. mitte andma Lepinguobjekti allüürile või kolmandate isikute kasutusse ilma Üürileandja eelneva kirjaliku kooskõlastuseta;

3. Üürniku õigused

Üürnikul on õigus:

- 3.1. vallata ja kasutada Lepinguobjekti kahjustamata seejuures Üürileandja õiguspäraseid huve;